

Instrukcja obsługi miernika SCHAWIGER SF-9000 Plus



UWAGA!!!

Żeby miernik mógł prawidłowo pracować tuner satelitarny musimy ustawić na polaryzacji poziomej (18V)

Automatyczne wyszukiwanie:

1. Podłączamy miernik do głowicy tunera za pomocą przewodu koncentrycznego zakończonych wtykami F do wyjścia REC
2. Konwerter podłączamy za pomocą przewodu koncentrycznego zakończonych wtykami F do wyjścia LNB.
3. Uruchamiamy tuner.
4. Na mierniku zapala się czerwona dioda POWER
5. Przystępujemy do ustawiania anteny
6. W momencie natrafienia na jakiegokolwiek satelitę i uzyskania wystarczającego sygnału do identyfikacji zapala się dioda MODE - wystarczy poczekać niespełna 2 sekundy i zostanie zidentyfikowany satelita którego znaleźliśmy, przy nazwie satelity zapali się zielona dioda.
7. Jeżeli znaleźliśmy satelitę innego niż nas interesował rozpoczynamy wyszukiwanie od nowa. Urządzenie nie wymaga resetowania, czynność wyszukiwania możemy kontynuować tak długo jak to jest wymagane.
8. Po znalezieniu satelity który nas interesował, przystępujemy do korekty ustawień (delikatne ruchy anteną) tak, aby zapaliła się jak największa ilość diód LEVEL i QUALITY. Gratulujemy antena została ustawiona.

Ręczne wyszukiwanie wcześniej zdefiniowanego satelity:

Ręczne wyszukiwanie może odbywać się tylko w obrębie satelit:

- 8W Telecom2D
- 7W Nilesat
- 5W Atlanticbird
- 4W Amos

Wybór satelity odbywa się za pomocą przycisk A, żeby powrócić do automatycznego ustawień miernika naciskamy klawisz B

Reset urządzenia odbywa się przy jednoczesnym naciśnięciu klawisza A i B

Link do produktu: <http://www.satnet.pl/-produkty/pid,1199/Miernik-Schwaiger-SF-9000-Plus>

Satnet
Rynek 16
57-220 Ziębice
VAT: PL8871652075

Tel. +48 748192935
Tel. +48 748190586
fax. +48 748192936
info@satnet.pl